

Global Drive

Montageanleitung

Mounting Instructions

Instructions de montage

Drive PLC



EPL1020x-EI

Antriebssteuerung Drive control Commande de l'entraînement





Lesen Sie zuerst diese Anleitung, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen! Beachten Sie die enthaltenen Sicherheitshinweise.



Please read these instructions before you start working! Follow the enclosed safety instructions.



Veuillez lire attentivement cette documentation avant toute action ! Les consignes de sécurité doivent impérativement être respectées.



Legende zur Abbildung auf der Ausklappseite					
Pos.	Beschreibung	Ausführliche Information			
Α	Klemmenleiste X1, Anschluss DC-Spannungsversorgung				
В	Klemmenleiste X2, Anschluss digitale Ausgänge	iii 25			
C	Klemmenleiste X3, Anschluss digitale Eingänge				
D	LED rot, Störungsanzeige	m 24			
Ε	LED grün, Anzeige Status SPS-Programm	Lei 54			
F	Steckplatz Kommunikationsmodul	iii 20			
G	Schutzkappe, Steckplatz Funktionsmodul	🕮 19			
Η	Klemmenleiste X4, Anschluss analoge Ein-/ Ausgänge				
	Klemmenleiste X5, Anschluss CAN	LL 2/			
J	Schutzkappe, Steckplatz Extension Board	iii 21			

Inhalt i

1	Über diese Dokumentation	6 7 8
2	Sicherheitshinweise Allgemeine Sicherheitshinweise Restgefahren	10 10 12
3	Produktbeschreibung Lieferumfang Identifikation	13 13 14
4	Technische Daten Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen SPS-Funktionalität	15 15 16
5	Mechanische Installation Abmessungen Grundmodul Funktionsmodule Kommunikationsmodule Extension Boards	17 17 18 19 20 21
6	Elektrische Installation EMV-gerechte Installation Klemmenleisten verdrahten Klemmenleisten auf der Geräteoberseite Klemmenleisten auf der Geräteunterseite Systembus (CAN) verdrahten	23 24 25 27 29
7	Inbetriebnahme	31 31 32 32
8	Fehlersuche und Störungsbeseitigung LED-Statusanzeigen Fehlverhalten der Drive PLC Systemfehlermeldungen	34 34 35 36



Inhalt

Diese Dokumentation enthält ...

- ▶ Informationen zur mechanischen und elektrischen Installation der Drive PLC;
- ▶ Informationen zur Inbetriebnahme der Drive PLC;
- Sicherheitshinweise, die Sie unbedingt beachten müssen;
- Technische Daten.

Informationen zur Gültigkeit

Die Informationen in dieser Dokumentation sind gültig für folgende Geräte:

SPS	Typenbezeichnung	ab Hardwarestand	ab Softwarestand
Drive PLC	EPL1020x-El	18	2.0

Zielgruppe

Diese Dokumentation wendet sich an Personen, die das beschriebene Produkt nach Projektvorgabe installieren und in Betrieb nehmen.



Tipp!

Dokumentationen und Software-Updates zu weiteren Lenze Produkten finden Sie im Internet im Bereich "Services & Downloads" unter

http://www.Lenze.com

Verwendete Konventionen

Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise	
Zahlenschreibweise			
Dezimaltrennzeichen	Punkt	Es wird generell der Dezimalpunkt ver- wendet. Beispiel: 1234.56	
Symbole			
Seitenverweis		Verweis auf eine andere Seite mit zu- sätzlichen Informationen Beispiel: 🛄 16 = siehe Seite 16	

Lenze

1

Verwendete Hinweise

Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:



Gefahr!

(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)

Hinweistext

(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
A Gefahr!	Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
Gefahr!	Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefah- renquelle Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
STOP Stop!	Gefahr von Sachschäden Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnah- men getroffen werden.

Verwendete Hinweise

1

Anwendungshinweise

Piktogra	mm und Signalwort	Bedeutung		
1	Hinweis!	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion		
·`@`-	Tipp!	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung		
()		Verweis auf andere Dokumentation		



2 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahr!

Wenn Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen missachten, kann dies zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen:

- Lenze-Antriebskomponenten ...
 - ... ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
 - ... niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen.
 - ... niemals technisch verändern.
 - ... niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen.
 - ... niemals ohne erforderliche Abdeckungen betreiben.
 - ... können während des Betriebs ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
- Für Lenze-Antriebskomponenten ...
 - ... nur das zugelassene Zubehör verwenden.
 - ... nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Alle Vorgaben der beiliegenden und zugehörigen Dokumentation beachten.
 - Dies ist Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften.
 - Die in diesem Dokument dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muss. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt der Hersteller keine Gewähr.

2

 Alle Arbeiten mit und an Lenze-Antriebskomponenten darf nur qualifiziertes Fachpersonal ausführen.

Nach IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 sind dies Personen, ...

- ... die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind.
- ... die über die entsprechenden Qualifikationen für ihre Tätigkeit verfügen.
- ... die alle am Einsatzort geltenden Unfallverh
 ütungsvorschriften, Richtlinien und Gesetze kennen und anwenden k
 önnen.

2 Sicherheitshinweise

Restgefahren

Restgefahren



Gefahr!

Montage und Installation der Drive PLC nur im spannungslosen Zustand durchführen!



Stop!

Elektrostatische Entladung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Bauteile innerhalb der Drive PLC beschädigt oder zerstört werden.

Mögliche Folgen:

► Die Drive PLC ist defekt.

Schutzmaßnahmen

 Befreien Sie sich vor dem Berühren der Drive PLC von elektrostatischen Aufladungen.



Stop!

Zyklisches Parametersatz speichern

Durch zyklisches Parametersatz speichern kann das EEPROM beschädigt oder zerstört werden.

Mögliche Folgen:

Die Drive PLC ist defekt.

Schutzmaßnahmen

► Kein zyklisches Parametersatz speichern durchführen!



Produktbeschreibung Lieferumfang

Lieferumfang



Pos.	Lieferumfang
Α	Klemmenleiste X1: DC-Spannungsversorgung
	Klemmenleiste X2: Digitale Ausgänge
	Klemmenleiste X3: Digitale Eingänge
	Klemmenleiste X4: Analoge Ein-/ Ausgänge
	Klemmenleiste X5: Systembus (CAN)
В	Schirmschellen
С	Drive PLC
D	Halterung für Standard-Befestigung
Ε	Busabschlusswiderstände (120 Ω)
F	Montageanleitung

Lenze

3

3 Produktbeschreibung

Identifikation

Identifikation



Drive PLC 10200-El = ohne Extension Board 10201-El = mit Extension Board I	
Hardwarestand	
Softwarestand	

Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen

Bereich	Werte			
Konformität	CE Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)			
Approbationen	UL 508C Underwriter Laboratories (File-No. E132659) Power Conversion Equipment			
DC-Versorgungsspannung	Spannung	+18 VDC - 0 % +30 VDC + 0 %		
	Strom	 max. 4.2 A bei 24 VDC: 200 mA bei +24 V (Versorgung Drive PLC) max. 1A je Ausgang an Drive PLC Hinweis: Die Ausgänge der Extension Boards müssen extern versorgt werden 		
Anschlussbedingungen	An das Gerät dürfen keine Spannungen > 50 V gegen PE angeschlosse werden. Das Gerät ist nur für die Verwendung in Nicht-Netzstromkreisen zugelassen.			
Klimatische Bedingungen	Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85 %)			
Temperaturbereiche	Transport	-25 °C +70 °C		
	Lagerung	-25 °C +60 °C		
	Betrieb	0 °C +40 °C ohne Leistungsreduzierung +40 °C +55 °C mit Leistungsreduzierung		
Leistungsreduzierung	der Ausgangsströme	bei t _U > +40 °C: 2.5 %/K		
Rüttelfestigkeit/Vibration	Beschleunigungsfest bis 0.7 g			
Zulässige Einbaulage	vertikal			
Einbaufreiraum	≥ 100 mm oberhalb und unterhalb			
Schutzart	IP 20			
Schutzisolierung	Der Grad der Isolierung des Gerätes ist abhängig vom Grad der Isolierung der Spannungsquelle und der angeschlossenen Komponenten.			

Lenze

4

4 Technische Daten

SPS-Funktionalität

SPS-Funktionalität

Bereich		Anzahl	Beschreibung	Daten	
Eingänge	Digital	8	Freie Eingänge	+24 VDC / 8 mA je Eingang	Einlesen und Bearbeiten der Eingänge: Kürzester Einlesezyklus: 1 ms (abhängig vom Er- stellungsort des Prozes- sabbildes)
	Analog	3	Freie Eingänge (10 Bit + Vorzeichen)	±10 V	
Ausgänge	Digital	4	Freie Ausgänge	+24 VDC / max. 1 A je Ausgang	Aktualisieren der Aus- gänge: Kürzester Aktuali- sierungszyklus: 1 ms (ab- hängig vom Erstellungsort des Prozessabbildes)
	Analog	1	Ausgang für Spannung (10 Bit + Vorzeichen)	±10 V / max. 2 mA, ±0.5 %	
		1	Ausgang für Strom (10 Bit + Vorzeichen)	±20 mA, ±0.5 %	

Abmessungen

5

Abmessungen



	a	a1	b	b1	b2	c	d	e	f
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
EPL-10200-El	60	30	167	147 167	120	140	6.5	27.5	146

Lenze

Grundmodul

Grundmodul



So montieren Sie die Drive PLC:

- 1. Zwei M6-Befestigungsbohrungen auf der Montageplatte vorbereiten.
 - Abmessungen und Einbaufreiräume beachten.
- 2. Befestigungsschienen auf die Drive PLC schieben.
- 3. Drive PLC mit 2 Schrauben und Unterlegscheiben montieren.
 - Anzugsmoment beachten.

Funktionsmodule

5

Funktionsmodule



- 1. Schutzkappe A entfernen und aufbewahren.
- 2. Funktionsmodul 🖲 auf die FIF-Schnittstelle stecken.
- 3. Verdrahtung: siehe Montageanleitung des Funktionsmoduls.

Kommunikationsmodule

Kommunikationsmodule



Das Automatisierungs-Interface (AIF) dient dem Anschluss verschiedener Aufsteckmodule:

- ▲ Keypad XT, Typ EMZ9371BC
- B Feldbusmodule



Hinweis!

Die Verdrahtung der Feldbusmodule ist in der Montageanleitung beschrieben, die jedem Feldbusmodul beiliegt.

Extension Boards

5

Extension Boards



- 1. Schutzkappe A entfernen und aufbewahren.
- 2. Stiftleisten 🗷 auf das Extension Board 🖸 einsetzen.
- 3. Extension Board C in die Drive PLC einsetzen.
- 4. Verdrahtung: siehe Montageanleitung des Extension Board.

Lenze

Extension Boards

Hinweis zu Drive PLC mit Softwarestand ab Version 6.1:

Die Drive PLC erkennt automatisch

- ► fehlende Verbindungen zum Extension Board.
- ein nicht zum Anwenderprogramm kompatibles Extension Board.
- ein fehlendes Extension Board.

Hinweis zu Drive PLC mit Softwarestand vor Version 6.1:

Die Drive PLC erkennt nicht automatisch

- ▶ fehlende Verbindungen zum Extension Board.
- ein nicht zum Anwenderprogramm kompatibles Extension Board.
- ein fehlendes Extension Board.

Fehlende Verbindungen, nicht kompatible oder fehlende Extension Boards können im Anwenderprogramm undefinierte Aktionen auslösen, die die Maschine / Anlage gefährden können.

Stellen Sie deshalb vor Inbetriebnahme einer Drive PLC mit Extension Board sicher, dass

- ► das Extension Board **immer mit beiden** 26poligen Stiftleisten mit der Drive PLC verbunden ist (siehe Montageanleitung Extension Board, Kapitel "Mechanische Installation", Stiftleisten 🗉).
- der Typ des Extension Board zum Anwenderprogramm kompatibel ist.



Hinweis!

- Lenze stellt Ihnen Funktionsblöcke zur Verfügung, die Sie in Ihr Anwendungsprogramm für die Drive PLC laden können. Die Drive PLC erkennt dadurch fehlende Verbindungen beziehungsweise nicht kompatible Extension Boards und gibt daraufhin eine Fehlermeldung aus.
- Diese Funktionsblöcke können Sie von der Lenze Homepage herunterladen.

EMV-gerechte Installation

EMV-gerechte Installation



- A Montageplatte mit elektrisch leitender Oberfläche.
- E Leitungsschirm großflächig auf PE-Potential legen (PES: HF-Schirmabschluss durch PE-Anbindung). Beiliegende Befestigungsschellen verwenden.
- C Signalleitung für analoge Ein- und Ausgangssignale. Leitung immer geschirmt verlegen.
- D Signalleitung f
 ür Systembus (CAN), mit Busabschlusswiderstand (120 Ω). Leitung immer geschirmt verlegen.

6

Klemmenleisten verdrahten

Klemmenleisten verdrahten



Stop!

- ► Klemmenleisten erst verdrahten, dann aufstecken!
- ▶ Nur bei vom Netz getrenntem Gerät aufstecken oder abziehen!
- Unbenutzte Klemmenleisten zum Schutz der Kontakte ebenfalls aufstecken!



i

Hinweis!

Die Verdrahtung ist auch ohne Aderendhülsen uneingeschränkt zulässig.

Klemmenleisten auf der Geräteoberseite

Klemmenleisten auf der Geräteoberseite

STOP

Stop!

- ► Drive PLC nur an max. +30 VDC Versorgungsspannung anschließen!
- ▶ Höhere Spannung sowie Wechselspannung zerstört das Gerät!



i enze

Erforderliche Verbindung

----- Mögliche Verbindung

- 1 Geber
- 2 Verbraucher
- ③ Not-Aus
- ④ externe DC-Spannungsversorgung
- S Versorgung Steuerelektronik

6

Klemmenleisten auf der Geräteoberseite

	Klemme	Verwendung	Pegel	Daten	
Span- nungs- versor-	X1/⊥24	0 V Versorgungsspan- nung, Masse der digitalen Ein- und Ausgänge	-	-	
gung	X1/+24	Versorgungsspannung	+18 VDC 30 VDC	-	
	X1/+O24	Versorgungsspannung für digitale Ausgänge	+18 VDC 30 VDC	-	
Digitale Eingänge	X3/I1	Frei belegbarer Eingang 1	HIGH-aktiv	Eingangsstrom: 8 mA bei 24 V Einlesen und Bearbeiten der	
	÷	:	LOW: 0 V +4 V	Eingänge: Kürzester Einlesezy- klus: 1 ms (abhängig vom Er-	
	X3/I8	Frei belegbarer Eingang 8	HIGH: +13 V +30 V	stellungsort des Prozessabbil- des)	
Digitale Ausgänge	X2/01	Frei belegbarer Ausgang 1		Belastbarkeit: max. 1 A pro Ausgang	
	:	÷	HIGH-aktiv LOW: 0 V +4 V HIGH: +13 V +30 V	Aktualisieren der Ausgänge: Kürzester Aktualisierungszy- klus: 1 ms (abhängig vom Er-	
	X2/O4	Frei belegbarer Ausgang 4	stellungsort des Prozes des)		

Lenze

Elektrische Installation Klemmenleisten auf der Geräteunterseite

Klemmenleisten auf der Geräteunterseite



	Klemme	Verwendung	Pegel	Daten	
Analoge Eingänge	X4/AI1	Frei belegbarer Eingang 1			
	X4/AI2	Frei belegbarer Eingang 2	-10 V +10 V	Auflösung: 10 Bit + Vorzeichen	
	X4/AI3	Frei belegbarer Eingang 3			
Analoge Ausgänge	X4/AOV	Ausgang Spannung	-10 V +10 V / max. 2 mA	Auflösung: 10 Bit + Vorzeichen	
	X4/AOI	Ausgang Strom	-20 mA +20 mA	Genauigkeit: ±0.5 %	
	X4/A⊥	Masse der analogen Ein- und Ausgänge	-		
Systembus (CAN)	X5/GND	CAN-GND	Bezugspotential	-	
	X5/LOW	CAN-LOW	Systembus LOW (Datenleitung)	-	
	X5/HI	CAN-HIGH	Systembus HIGH (Datenleitung)	-	

Lenze

Klemmenleisten auf der Geräteunterseite



6

Hinweis!

- Zur Invertierung der digitalen Ein- und Ausgangspegel finden Sie im Handbuch zum Drive PLC Developer Studio (DDS) eine detaillierte Beschreibung im Abschnitt "DIGITAL_IO".
- Verwenden Sie f
 ür den Abgleich der analogen Ein- und Ausgangssignale den Funktionsblock L_AIN bzw. L_AOUT. Eine Beschreibung dazu finden Sie ebenfalls im Teil 'Standard-Bibliothek 9300 Servo PLC' im Handbuch zum DDS.

Systembus (CAN) verdrahten

Systembus (CAN) verdrahten



Stop!

Verbinden Sie nur Klemmen gleicher Bezeichnung miteinander.



- Antriebsregler 1
- B Antriebsregler 2
- PES HF-Schirmabschluss durch PE-Anbindung

Eigenschaften Signalleitung:

Leitungslänge gesamt	bis 300 m	300 bis 1000 m	
Leitungstyp	LIYCY 2 x 2 x 0,5 mm ²	CYPIMF 2 x 2 x 0,5 mm ²	
	paarverseilt mit Abschirmung Paar 1: CAN-LOW (LO) und CAN-HIGH (HI) Paar 2: 2 × GND		
Leitungswiderstand	≤40 Ω/km	≤40 Ω/km	
Kapazitätsbelag	≤130 nF/km	≤60 nF/km	

Lenze

6

Systembus (CAN) verdrahten

Anschluss der Busabschlusswiderstände:

- Je ein Widerstand 120 Ω am 1. und am letzen Busteilnehmer
- Am Antriebsregler 93XX kann der Widerstand direkt unter die Klemmen X4/HI und X4/LO geschraubt werden

Eigenschaften:

 CAN-basierend mit Busprotokoll nach CANopen (CAL-based Communication Profile DS301)

i enze

- Busausdehnung:
 - 25 m bei max. 1 Mbit/s Datenübertragungsrate
 - bis zu 1 km bei vermindeter Datenübertragungsgeschwindigkeit
- Sehr zuverlässige Datenübertragung (Hamming-Distanz = 6)
- ► Signalpegel nach ISO 11898
- ▶ Bis zu 63 Busteilnehmer möglich

7

Vor dem ersten Einschalten



Stop!

Die Verbindung zwischen PC und Drive PLC mit dem PC-Systembusmodul nur bei ausgeschalteten Geräten herstellen!



Lenze

- A PC
- B Drive PLC
- \square Busabschlusswiderstand 120 Ω
- PC-Systembusmodul

Einschaltreihenfolge

- 1. Überprüfen Sie vor dem Zuschalten der Versorgungsspannung die Verdrahtung auf Vollständigkeit und Kurzschluss.
- 2. Schalten Sie die Versorgungsspannung für die Drive PLC und den PC ein.
- 3. Starten Sie die Software "Drive PLC Developer Studio" (DDS).
- 4. Stellen Sie die Kommunikationsparameter ein. (D "Drive PLC Developer Studio Erste Schritte")
- Laden Sie das gewünschte Projekt in die Drive PLC. (
 "Drive PLC Developer Studio -Erste Schritte")
- 6. Starten Sie das Programm. (🖽 "Drive PLC Developer Studio Erste Schritte")

Steuern des Programms

Sie haben verschiedene Möglichkeiten das Programm in der Drive PLC zu steuern:

Steuerung mit	Programmfunktion	Einstellung/Parametrierung	
Software Drive PLC Developer Studio (DDS)	Start, Stop, Reset	Handbuch DDS - "Erste Schritte"	
 Software "Global Drive Control" (GDC) 	Automatisches star- ten	C2104 = -0- *)	Programm startet nicht auto- matisch nach dem Einschalten
 Keypad XT 9371BC 		C2104 = -1-	Programm startet automatisch nach dem Einschalten
	Start, Stop, Reset	C2108 = -0- *)	Funktion ausgeführt
		C2108 = -1-	Programm starten
		C2108 = -2-	Programm stoppen
		C2108 = -3-	Programm zurücksetzen

enze

*) Lenze-Einstellung

7

1

Hinweis!

- ► Die Software "Global Drive Control easy" ist auf der CD-ROM "Drive PLC Developer Studio" enthalten.
- Die Vollversion von "Global Drive Control" erhalten Sie bei Lenze unter der Bestellnummer ESP-GDC 2.
- ► Eine Beschreibung zum Parametrieren mit dem Keypad finden Sie in der Anleitung, die jedem Keypad beiliegt.
- Die Codetabelle finden Sie in der Online-Dokumentation zum Drive PLC Developer Studio (DDS).



Fehlersuche und Störungsbeseitigung LED-Statusanzeigen 8

LED-Statusanzeigen



LED			
Pos.	Farbe	Zustand	Beschreibung
Α	rot	blinkt	Störung: TRIP
B	grün	blinkt im 0.5-Sekunden-Takt	SPS-Programm nicht geladen
		an	SPS-Programm läuft
		aus	SPS-Programm geladen
		blinkt im 1-Sekunden-Takt	SPS-Programm geladen aber angehalten

Fehlverhalten der Drive PLC

Fehlverhalten	Ursache	Abhilfe
Kommunikationsfehler Einloggen nicht möglich	Drive PLC ohne Versorgungsspan- nung	Versorgungsspannung einschalten
	Keine Verbindung zwischen PC und Drive PLC	Verdrahtung des Systembus prüfen Anleitung zum PC-Systembusmo- dul 2173IB 27
	PC-Systembusmodul 2173IB wird nicht mit Spannung versorgt (LED am PC-Systembusmodul aus)	Spannungsadapter für DIN/PS2-Ta- staturanschluss einstecken Anleitung zum PC-Systembusmo- dul 2173IB
	Kein Abschlusswiderstand (120 Ω) im Systembus	iii 23
	PC-Systembusmodul 2173IB wurde nicht initialisiert	 Einschaltreihenfolge beachten: PC-Systembusmodul 2173IB auf LPT1 oder LPTx stecken PC einschalten
	Kommunikationsparameter fehler- haft	Kommunikationsparameter richtig einstellen 🖽 DDS "Erste Schritte", Kap. 4.4.2
PC reagiert nicht mehr	Das Systembusmodul wurde wäh- rend des Betriebs vom Parallel-Port (LPT) des PC abgezogen	PC neu starten
	Ein Druckauftrag wurde an die vom Systembusmodul verwendete Schnittstelle geschickt	PC neu starten und anderen Parallel- Port (LPT) zum Drucken verwenden
Kein Steuersignal an digi- talen Ausgängen (X2)	Fehlende Verbindung zwischen X1/+24 und X1/O24	Verbindung herstellen
Kein Einlesen der Signale an digitalen Eingängen (X3)	HIGH-Pegel der Eingangssignale zu niedrig (<13 V)	HIGH-Pegel der Eingangssignale müssen 13 V 30 V betragen 🕮 25

Lenze

Fehlersuche und Störungsbeseitigung Systemfehlermeldungen 8

Systemfehlermeldungen

Anzeige			Störung	Ursache	Abhilfe
Keypad		PC 1)			
nOEr	Trip	0	Keine Störung	-	-
ccr Trip		71	Systemstörung	Starke Störeinkopplungen auf Steuerleitungen	Steuerleitung abgeschirmt verle- gen
				Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung	
cEO	Trip	61	Kommunikations- fehler an AIF	Übertragung von Steuer- befehlen über AIF ist ge- stört	Kommunikationsmodul fest in das Handterminal stecken
cEl	Trip	62	Kommunikations- fehler an CAN-IN1 bei Sync- Steuerung	CAN-IN1-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unter- brochen	 Steckverbindung Busmodul ⇔ FIF prüfen Sender überprüfen Evtl. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen
cE2	Trip	63	Kommunikations- fehler an CAN-IN2	CAN-IN2-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unter- brochen	 Steckverbindung Busmodul ↔ FIF prüfen Sender überprüfen Evtl. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen
cE3	Trip	64	Kommunikations- fehler an CAN-IN3 bei Ereig- nis- bzw. Zeitsteue- rung	CAN-IN3-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unter- brochen	 Steckverbindung Busmodul ↔ FIF prüfen Sender überprüfen Evtl. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen
сEЧ	Trip	65	BUS-OFF (viele Kommunika- tionsfehler aufge- treten)	Drive PLC hat zu viele feh- lerhafte Telegramme über Systembus empfangen und sich vom Bus abge- koppelt	 Prüfen, ob Busabschluss vorhanden Schirmauflage der Leitungen PE-Anbindung prüfen Busbelastung prüfen, ggf. Übertragungsrate reduzieren
EEr	Trip	91	Externe Störung (TRIP-Set)	Ein mit der Funktion TRIP- Set belegtes digitales Si- gnal ist aktiviert worden	Externen Geber überprüfen


Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Systemfehlermeldungen

Anzeige			Störung	Ursache	Abhilfe
Keypad		PC 1)			
HOS	Trip	105	Interne Störung		Rücksprache mit Lenze
H08	Trip	108	Fehler bei der Kon- figuration des Ex- tension Board	Extension Board nicht kor- rekt aufgesteckt oder vom Programm nicht unter- stützt	 Steckverbindung überprüfen Prüfen, ob Extension Board von der Betriebssystem-Ver- sion unterstützt wird
PEr	Trip	74	Fehler im Pro- grammablauf	Es wurde ein Fehler im Programmablauf festge- stellt.	Drive PLC mit Datensatz (auf Diskette) an Lenze einschicken
ΡΙ	Trip	79	Initialisierungsfeh- ler beim Parameter- satztransfer	 Beim Parametersatz- transfer zur Drive PLC wurde ein Fehler fest- gestellt Parametersatz paßt nicht zur Drive PLC 	Parametersatz korrigieren
PrO	Trip	75	Interne Störung		Rücksprache mit Lenze
PrI	Trip	72	PAR1 mit dem Key- pad/PC falsch über- tragen	PAR1 ist defekt	Datentransfer wiederholen oder Lenze-Einstellung laden
Pr5	Trip	79	Interne Störung	Zyklisches Parametersatz speichern	Kein zyklisches Parametersatz speichern durchführen, da dies zur Beschädigung des EEPROMs führt

1) LECOM-Fehlernummer



Hinweis!

Ausführliche Informationen zu den Systemfehlermeldungen der Drive PLC finden Sie im PDF-Handbuch "Drive PLC" (Kap. Anhang: Systemfehlermeldungen)

Lenze

Legend for fold-out page						
Pos.	Description	Detailed information				
Α	Terminal strip X1, DC voltage supply connection					
В	Terminal strip X2, connection of digital outputs	iii 59				
С	Terminal strip X3, connection of digital inputs					
D	Red LED, fault display					
Е	Green LED, display of PLC program status	60				
F	Slot of communication module	iii 54				
G	Protection cover, slot of function module	iii 53				
Η	Terminal strip X4, connection of analog inputs/outputs					
	Terminal strip X5, connection of CAN	LEI 01				
J	Protection cover, slot of extension board	iii 55				

Contents i

1	About this documentation Conventions used Notes used	40 41 42
2	Safety instructions General safety information Residual hazards	44 44 46
3	Product description Scope of supply Identification	47 47 48
4	Technical data General data and operating conditions PLC functionality	49 49 50
5	Mechanical installation Dimensions Basic module Function modules Communication modules Extension boards	51 52 53 54 55
6	Electrical installation EMC-compliant installation Wiring terminal strips Terminal strips on the top of the device Terminal strips on the bottom of the device Wiring of the system bus (CAN)	57 58 59 61 63
7	Commissioning Before switching on Switch-on sequence Program control	65 65 66 66
8	Troubleshooting and fault elimination LED status displays Maloperation of the Drive PLC System error messages	68 68 69 70



1 About this documentation

Contents

This documentation provides ...

- ▶ Information about the mechanical and electrical installation of the Drive PLC;
- Information about the commissioning of the Drive PLC;
- Safety instructions that must be observed;
- Technical data.

Validity information

The information given in this documentation is valid for the following devices:

PLC	Type designation	From hardware version	From software version
Drive PLC	EPL1020x-El	18	2.0

Target group

This documentation is intended for persons who install and commission the described product according to the project requirements.



Tip!

Documentation and software updates for further Lenze products can be found on the Internet in the "Services & Downloads" area under

http://www.Lenze.com

Conventions used

This documentation uses the following conventions to distinguish between different types of information:

Type of information	Identification	Examples/notes	
Numbers			
Decimal separator	Point	The decimal point is used throughout this documentation. Example: 1234.56	
Symbols			
Page reference		Reference to another page with additional information Example: 🛄 16 = see page 16	



1 About this documentation

Notes used

Notes used

The following pictographs and signal words are used in this documentation to indicate dangers and important information:

Safety instructions

Structure of safety instructions:



Danger!

(characterises the type and severity of danger)

Note

(describes the danger and gives information about how to prevent dangerous situations)

Pictograph and signal word	Meaning		
Danger!	Danger of personal injury through dangerous electrical voltage. Reference to an imminent danger that may result in death or serious personal injury if the corresponding measures are not taken.		
Danger!	Danger of personal injury through a general source of danger. Reference to an imminent danger that may result in death or serious personal injury if the corresponding measures are not taken.		
STOP Stop!	Danger of property damage. Reference to a possible danger that may result in property damage if the corresponding measures are not taken.		

About this documentation 1 Notes used

Application notes

Pictograp	oh and signal word	Meaning
1	Note!	Important note to ensure troublefree operation
-`@	Tip!	Useful tip for simple handling
•		Reference to another documentation



2 Safety instructions General safety information

General safety information



Danger!

Disregarding the following basic safety measures may lead to severe personal injury and damage to material:

- Lenze drive components ...
 - ... must only be used as directed.
 - ... must never be commissioned in the event of visible damage.
 - ... must never be technically modified.
 - ... must never be commissioned before they have been completely mounted.
 - ... must never be operated without the covers required.
 - ... can according to their enclosure contain live, movable or rotating parts during operation. Surfaces can be hot.
- ► For Lenze drive components ...
 - ... use only the accessories approved.
 - ... use only original spare parts from Lenze.
- Observe all specifications given in the attached documentation.
 - This is the prerequisite for safe and trouble-free operation and achieving the specified product features.
 - The specifications, processes, and circuitry described in this document are for guidance only and must be adapted to your own application. Lenze does not take responsibility for the suitability of the process and circuit proposals.

- ► Only qualified personnel may work with and on Lenze drive components. According to IEC 364 and CENELEC HD 384, these are persons ...
 - ... who are familiar with the installation, assembly, commissioning and operation
 of the product.
 - ... who have the corresponding qualifications for their work.
 - ... who know all regulations for the prevention of accidents, directives and laws applicable on site and are able to apply them.

2 Safety instructions Residual hazards

Residual hazards



Danger!

Mounting and installation of the Drive PLC may only be carried out in de-energised state!



Stop!

Electrostatic discharge

Electronic components within the Drive PLC can be damaged or destroyed by electrostatic discharge.

Possible consequences:

► The Drive PLC is defective.

Protective measures

► Free yourself from any electrostatic charge before you touch the Drive PLC.



Stop!

Save cyclic parameter set

With "Save cyclic parameter set", the EEPROM can be damaged or destroyed.

Possible consequences:

► The Drive PLC is defective.

Protective measures

Do not execute "Save cyclic parameter set"!

Product description Scope of supply

Scope of supply



Pos.	Scope of supply					
Α	Terminal strip X1: DC-voltage supply					
	Terminal strip X2: digital outputs					
	Terminal strip X3: digital inputs					
	Terminal strip X4: analog inputs and outputs					
	Terminal strip X5: system bus (CAN)					
В	Shield clamps					
С	Drive PLC					
D	Holder for standard mounting					
E	Bus terminating resistors (120 Ω)					
F	Mounting Instructions					

3 Product description

Identification

Identification



General data and operating conditions

Field	Values				
Conformity	CE	Low-Voltage Directive (2006/95/EC)			
Approvals	UL 508C	Underwriter Laboratories (File-No. E132659) Power Conversion Equipment			
DC supply voltage	Voltage	+18 VDC - 0 % +30 VDC + 0 %			
	Current	Max. 4.2 A at 24 VDC: • 200 mA at +24 V (Drive PLC supply) • max. 1A per output at Drive PLC Note: The outputs of the extension boards must be supplied externally			
Supply conditions	The device must not be connected to voltages > 50 V against PE. The device must not be used in mains circuits.				
Climatic conditions	Class 3K3 to EN 50178 (without condensation, average relative humidity 85 %)				
Temperature range	Transport	-25 °C +70 °C			
	Storage	-25 °C +60 °C			
	Operation	0 °C +40 °C without power derating +40 °C +55 °C with derating			
Power derating	Of output currents at t _a > +40 °C: 2.5 %/K				
Vibration resistance	Resistant to acceleration up to 0.7 g				
Permissible mounting positions	Vertical				
Free space	≥ 100 mm below and above				
Enclosure	IP 20				
Total insulation	The degree of insulation of the device depends on the degree of insulation of the voltage source and the components connected.				

Lenze

4 Technical data PLC functionality

PLC functionality

Field		Number	Description	Data	
Inputs	digital	8	Free inputs	+24 VDC / 8 mA per input	Reading and writing of the inputs: Shortest reading cycle: 1 ms (depending on the site where the process map is generated)
	analog	3	Free inputs (10 bits + sign)	±10 V	
Outputs	digital	4	Free outputs	+24 VDC / max. 1 A per output	Updating the outputs: shortest update cycle is 1 ms (depending on the site where the process map is generated)
	analog	1	Voltage output (10 bits + sign)	±10 V / max. 2 mA, ±0.5 %	
		1	Current output (10 bits + sign)	±20 mA, ±0.5 %	



Dimensions

5

Dimensions



	a	a1	b	b1	b2	c	d	e	f
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
EPL-10200-El	60	30	167	147 167	120	140	6.5	27.5	146

Lenze

Basic module

Basic module



How to mount the Drive PLC:

- 1. Prepare two M6 fixing holes on the mounting plate.
 - Observe dimensions and free spaces.
- 2. Slide the fixing rails onto the Drive PLC.
- 3. Mount the Drive PLC with two screws and washers.
 - Observe starting torque.

Function modules

5

Function modules



- 1. Remove and store protective cover A.
- 2. Plug function module
 on FIF interface.
- 3. Wiring: See Mounting Instructions of the function module.

Communication modules

Communication modules



The automation interface (AIF) is used for the connection of different plug-on modules

- A Keypad XT, type EMZ9371BC
- **B** Fieldbus modules



Note!

The wiring of the fieldbus modules is described in the mounting instructions supplied with every fieldbus module.

Mechanical installation Extension boards

Extension boards



- 1. Remove and store the protective cover A.
- 2. Insert the pin connector strips B into the extension board C.
- 3. Insert the extension board C into the Drive PLC.
- 4. Wiring: See Mounting Instructions for the extension board.

Lenze

Note for Drive PLC with software version as of version 6.1:

The Drive PLC detects automatically

- missing connections to the extension board.
- an extension board which is not compatible with the user program.
- ► a missing extension board.

Note for Drive PLC with software version before version 6.1:

The Drive PLC does not automatically detect

- missing connections to the extension board.
- an extension board which is not compatible with the user program.
- ▶ a missing extension board.

Missing connections, incompatibility or missing extension boards can result in undefined actions which can endanger the machine/system.

Therefore it is absolutely necessary to ensure that

- the extension board is always connected with both 26-pole plug connectors to the Drive PLC (see Mounting Instructions of extension board, chapter "Mechanical installation", plug connectors B).
- ▶ the extension board type matches the user program.

i

Note!

- Lenze makes function blocks available to you which can be loaded into your application program for the Drive PLC. This enables the Drive PLC to detect missing connections or non-compatible extension boards and to output an error message.
- ► The function blocks can be downloaded from the Lenze homepage.

EMC-compliant installation

EMC-compliant installation



- A Mounting plate with electrically conductive surface.
- B Ground the cable shield with a large-area connection to PE (PES: HF shield connection via PE connection).

Lenze

Use the enclosed fixing brackets.

- C Signal cable for analog input and output signals. Always use a shielded cable.
- Signal cable for the system bus (CAN), with bus terminating resistor (120 Ω). Always use a shielded cable.

Wiring terminal strips

Wiring terminal strips



Stop!

- ▶ Wire up the terminal strips before plugging them on!
- Plug on or pull off the strips ONLY when the device is disconnected from the supply power!
- Unused terminal strips should also be plugged on to protect the contacts!





Note!

The wiring may also be carried out without wire crimp cap - without any restrictions.

Terminal strips on the top of the device

Terminal strips on the top of the device



Stop!

The Drive PLC can only be connected to a supply voltage of max. +30 V DC!



► Higher voltages, or AC, will destroy the device!

- 1 Encoder
- ② Load
- ③ Emergency off
- ④ External DC supply voltage
- Supply for control electronics

Terminal strips on the top of the device

	Terminal	Use	Level	Data	
Voltage supply	X1/⊥24	0 V of supply voltage, ground for digital inputs and outputs	-	-	
	X1/+24	Supply voltage	+18 VDC 30 VDC	-	
	X1/+O24	Supply voltage for digital outputs	+18 VDC 30 VDC	-	
Digital inputs	X3/I1	Freely assignable input 1	HIGH active	Input current: 8 mA at 24 V Reading and processing the inputs: shortest reading cycle: 1 ms (depending on the site where the process map is generated)	
	:	:	LOW: 0 V +4 V		
	X3/I8	Freely assignable input 8	NUN: +15 V +50 V		
Digital outputs	X2/01	Freely assignable output 1	HIGH active	Load capacity: max. 1 A per output Updating the outputs: shortest update cycle is 1 ms (depending on the site where the process map is generated)	
	:	:	LOW: 0 V +4 V		
	X2/04	Freely assignable output 4	HIGH: +13 V +30 V		

Terminal strips on the bottom of the device

Terminal strips on the bottom of the device



	Terminal	Use	Level	Data	
Analog	X4/AI1	Freely assignable input 1			
inputs	X4/AI2	Freely assignable input 2	-10 V +10 V	Resolution: 10 bits + sign	
	X4/AI3	Freely assignable input 3			
Analog outputs	X4/AOV	Voltage output	-10 V +10 V / max. 2 mA	Resolution: 10 bits + sign Accuracy: ±0.5 %	
	X4/AOI	Current output	-20 mA +20 mA		
	X4/A⊥	Ground for analog inputs and outputs	-	-	
System bus (CAN)	X5/GND	CAN-GND	Reference potential	-	
	X5/LOW	CAN-LOW	System bus LOW (data cable)	-	
	X5/HI	CAN-HIGH	System bus HIGH (data cable)	-	

Lenze

Terminal strips on the bottom of the device



Note!

- A detailed description of how to invert the digital input and output levels can be found in the section "DIGITAL_IO" of the Manual for the Drive PLC Developer Studio (DDS).
- ► Use the function block L_AIN or L_AOUT to adjust the analog input and output signals. A description of this can also be found in the section "Standard Library 9300 Servo PLC" of the DDS Manual.



Wiring of the system bus (CAN)



Stop!

Only connect terminals of the same designation.



- A Controller 1
- B Controller 2
- PES HF shield termination through PE connection

Features of the system cable:

Total cable length	up to 300 m	300 to 1000 m	
Cable type	LIYCY 2 x 2 x 0.5 mm ² CYPIMF 2 x 2 x 0.5 mm ²		
	Twisted pair with shielding Pair 1: CAN-LOW (LO) and CAN-HIGH (HI) Pair 2: 2 GND		
Cable resistance	≤40 Ω/km	≤40 Ω/km	
Capacitance per unit length	≤130 nF/km	≤60 nF/km	

lenze

Wiring of the system bus (CAN)

Connection of the bus terminating resistors:

- One resistor 120 Ω each on the first and last bus device
- On the 93XX controller the resistor can be screwed directly under the terminals X4/HI and X4/LO

Features:

- CAN-based with bus protocol according to CANopen (CAL-based Communication Profile DS301)
- Bus expansion:
 - 25 m for max. 1 Mbit/s baud rate
 - up to 1 km with reduced baud rate
- Extremely reliable data transmission (Hamming distance = 6)
- Signal level to ISO 11898
- Up to 63 bus devices are possible

7

Before switching on

Stop!

Make the connection between the PC and Drive PLC and the PC system bus module ONLY when the equipment is switched off!



Lenze

- A PC
- B Drive PLC
- **C** Bus terminating resistor 120Ω
- D PC system bus module

Switch-on sequence

- 1. Before switching on the supply voltage check the wiring for completeness and short circuit.
- 2. Switch on the supply voltage for the Drive PLC and the PC.
- 3. Start the "Drive PLC Developer Studio" (DDS) software.
- 4. Set the communication parameters. (
 "Drive PLC Developer Studio Getting started")
- 5. Load the required project into the Drive PLC. (D "Drive PLC Developer Studio Getting started")
- 6. Start the program. (" "Drive PLC Developer Studio Getting started")

Program control

You have various options to control the program in the Drive PLC:

Control with	Program function	Setting/parameter setting	
Software Drive PLC Developer Studio (DDS)	start, stop, reset	DDS Manual - "Getting started"	
 Software "Global Drive Control" (GDC) 	Automatic start	C2104 = -0- *)	Program does not start automatically after power-on
 Keypad XT 9371BC 		C2104 = -1-	Program starts automatically after power-on
	start, stop, reset	C2108 = -0- *)	Function executed
		C2108 = -1- Start program	
		C2108 = -2-	Stop program
		C2108 = -3-	Reset program

en

*) Lenze setting

7

1 Note!

- ► The "Global Drive Control easy" software is included on the CD-ROM "Drive PLC Developer Studio".
- ► The full version of "Global Drive Control" can be obtained from Lenze under the order number ESP-GDC 2.
- A description of how to set parameters using the keypad can be found in the instructions supplied with each keypad.
- ► The code table can be found in the online documentation of the Drive PLC Developer Studio (DDS).



8 Troubleshooting and fault elimination LED status displays

LED status displays



LED				
Pos.	Colour	Status	Description	
Α	red	blinking	Fault: TRIP	
B	green	blinking every 0.5 seconds	PLC program not loaded	
		on	PLC program is running	
		off	PLC program loaded	
		blinking every second	PLC program loaded but stopped	

Maloperation of the Drive PLC

Maloperation	Cause	Remedy
Communication error	Drive PLC without supply voltage	Switch on the supply voltage
Log-in not possible	No connection between PC and Drive PLC	Check wiring of system bus Instructions for the PC system bus module 2173IB III 61
	PC system bus module 2173IB is not supplied with voltage (LED at the PC system bus module is off)	Plug in the voltage adapter for DIN/PS2 keyboard connection Instructions for the PC system bus module 2173IB
	No terminating resistor (120 Ω) in the system bus	L 57
	PC system bus module 2173IB has not been initialised	Observe switch-on sequence: 1. Plug PC system bus module 2173IB on LPT1 or LPTx 2. Switch on PC
	Faulty communication parameters	Set communication parameters correctly DDS "Getting started", chapter 4.4.2
PC does not respond anymore	The system bus module has been removed from the parallel prot (LPT) of the PC during operation	Restart PC
	A print job has been sent to the interface used by the system bus module	Restart PC and use another parallel port (LPT) for printing
No control signal at digital outputs (X2)	Missing connection between X1/+24 and X1/O24	Establish connection
Signals are not read in at digital inputs (X3)	HIGH levels of the input signals are too low (<13 V)	HIGH levels of the input signals must amount to 13 V 30 V 59

Lenze

8 Troubleshooting and fault elimination

System error messages

System error messages

Display			Fault	Cause	Remedy
Keypad		PC 1)			
nOEr	Trip	0	No fault	-	-
ccr	Trip	71	System fault	Heavy interference injections on the control cables	Install shielded control cable
				Earth loops in wiring	
cEO	Trip	61	Communication error at AIF	Transmission of control commands via AIF is faulty	Firmly insert the communication module in the diagnosis terminal
cEl	Trip	62	Communication error at CAN-IN1 with sync control	CAN-IN1 object receives faulty data or communication is interrupted	 Check plug connection of bus module ⇔ FIF Check transmitter Possibly increase monitoring time in C0357/1
cE2	Trip	63	Communication error at CAN-IN2	CAN-IN2 object receives faulty data or communication is interrupted	 Check plug connection of bus module ⇔ FIF Check transmitter Possibly increase monitoring time in C0357/2
cE3	Trip	64	Communication error at CAN-IN3 with event or time control	CAN-IN3 object receives faulty data or communication is interrupted	 Check plug connection of bus module ⇔ FIF Check transmitter Possibly increase monitoring time in C0357/3
cEY	Trip	65	Bus-off (many communication errors occurred)	Drive PLC received too many faulty messages via system bus and decoupled itself from the bus	 Check whether bus termination is present Shield connection of cables Check PE connection Check bus load, reduce baud rate, if necessary
EEr	Trip	91	External fault (TRIP set)	A digital signal assigned with the TRIP set function was activated	Check external encoder

Troubleshooting and fault elimination

System error messages

Display			Fault	Cause	Remedy
Keypad		PC 1)			
HOS	Trip	105	Internal fault		Contact Lenze
H08	Trip	108	Error when configuring the extension board	Extension board has not been plugged-on correctly or not supported by the program	 Check plug connection Check if the extension board is supported by the operating system version
PEr	Trip	74	Error in program flow	An error has been detected in the program flow.	Send Drive PLC with data set (to floppy disk) to Lenze
PI	Trip	79	Initialisation error during parameter set transfer	 During the parameter set transfer to the Drive PLC an error has been detected Wrong parameter set for Drive PLC 	Correct parameter set
PrO	Trip	75	Internal fault		Contact Lenze
PrI	Trip	72	PAR1 incorrectly transferred via keypad/PC	PAR1 is defective	Repeat data transfer or load Lenze setting
Pr5	Trip	79	Internal fault	Save cyclic parameter set	Do not execute "Save cyclic parameter set" since this damages the EEPROM

LECOM error number



Note!

Detailed information on the system error messages of the Drive PLC can be found in the PDF manual "Drive PLC" (chapter Appendix: System error messages)

Lenze

Légende de l'illustration de la page dépliante				
Pos.	Description	Informations détaillées		
Α	Bornier X1, raccordement de l'alimentation CC			
В	Bornier X2, raccordement des sorties numériques	iii 92		
C	Bornier X3, raccordement des entrées numériques			
D	LED rouge, affichage de défaut	m 101		
Ε	LED verte, affichage d'état du programme API			
F	Emplacement du module de communication	🕮 87		
G	Capot de protection, emplacement du module de fonction	🕮 86		
Η	Bornier X4, raccordement des entrées/sorties analogiques	m 04		
Ι	Bornier X5, raccordement du bus CAN	54		
J	Capot de protection, emplacement de la carte d'extension	🕮 88		
Sommaire i

1	Présentation du document Conventions utilisées Consignes utilisées	74 75 76
2	Consignes de sécurité Consignes générales Dangers résiduels	78 78 79
3	Description du produit Equipement livré Identification	80 80 81
4	Spécifications techniques Caractéristiques générales et conditions d'utilisation Fonctionnalité API	82 82 83
5	Installation mécanique Encombrements Module de base Modules de fonction Modules de communication Cartes d'extension	84 85 86 87 88
6	Installation électrique Installation conforme CEM Câblage des borniers Borniers sur la face supérieure de l'appareil Borniers sur la face inférieure de l'appareil Câblage du Bus Système CAN	90 90 91 92 94 96
7	Mise en service Avant la première mise sous tension Ordre des opérations Commande du programme	98 98 99 99
8	Détection et élimination des défauts Affichage d'état par LED Anomalies de fonctionnement du Drive PLC Messages d'erreur système	101 101 102 103

1 Présentation du document

Contenu

Le présent document contient ...

- ▶ des informations sur l'installation mécanique et électrique du Drive PLC ;
- des informations sur la mise en service du Drive PLC ;
- des consignes de sécurité à respecter impérativement ;
- des spécifications techniques.

Informations relatives à la validité

Les informations contenues dans le présent document s'appliquent aux appareils suivants :

API	Réf. de commande	A partir de la version matérielle	A partir de la version logicielle
Drive PLC	EPL1020x-El	1B	2.0

Groupe cible

Ce document est destiné aux personnes chargées d'installer et de mettre en service le produit décrit selon les exigences du projet.



Conseil !

Les mises à jour de logiciels et les documentations relatives aux produits Lenze sont disponibles dans la zone "Téléchargements" du site Internet :

http://www.Lenze.com

Conventions utilisées

Pour faire la distinction entre différents types d'informations, ce document utilise les conventions suivantes :

Type d'information	Marquage	Exemples/remarques
Représentation des chiffres		
Séparateur décimal	Point	Le point décimal est généralement utilisé. Exemple : 1234.56
Symboles		
Renvoi à une page		Renvoi à une autre page présentant des informations supplémentaires Exemple : 🛄 16 = voir page 16



1 Présentation du document

Consignes utilisées

Consignes utilisées

Pour indiquer des risques et des informations importantes, la présente documentation utilise les mots et symboles suivants :

Consignes de sécurité

Présentation des consignes de sécurité



Danger !

(Le pictogramme indique le type de risque.)

Explication

(L'explication décrit le risque et les moyens de l'éviter.)

Pictogramme et mot associé	Explication
🖄 Danger !	Situation dangereuse pour les personnes en raison d'une tension électrique élevée Indication d'un danger imminent qui peut avoir pour conséquences des blessures mortelles ou très graves en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes
\Lambda Danger !	Situation dangereuse pour les personnes en raison d'un danger d'ordre général Indication d'un danger imminent qui peut avoir pour conséquences des blessures mortelles ou très graves en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes
STOP Stop !	Risques de dégâts matériels Indication d'un risque potentiel qui peut avoir pour conséquences des dégâts matériels en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes

enze

Présentation du document

Consignes utilisées

1

Consignes d'utilisation

Pictogram	nme et mot associé	Explication		
Remarque importante !		Remarque importante pour assurer un fonctionnement correct		
-`@`-	Conseil !	Conseil utile pour faciliter la mise en oeuvre		
•		Référence à une autre documentation		



Consignes générales



Danger !

Le non-respect des consignes de sécurité de base suivantes pourrait entraîner des dommages corporels graves :

- Les composants d'entraînement Lenze...
 - ... doivent être utilisés uniquement conformément à la fonction.
 - ... ne doivent jamais être mis en service si des dommages sont décelés.
 - ... ne doivent jamais être modifiés d'un point de vue technique.
 - ... ne doivent jamais être mis en service s'ils ne sont pas montés intégralement.
 - ... ne doivent jamais être mis en service sans le capot obligatoire.
 - ... peuvent selon l'indice de protection contenir des pièces sous tension, en mouvement ou en rotation. Les surfaces peuvent être brûlantes.
- Pour les composants d'entraînement Lenze...
 - ... seuls doivent être utilisés les accessoires homologués.
 - ... seules doivent être utilisées des pièces détachées d'origine du constructeur.
- Respecter tous les réglages indiqués dans la documentation jointe et associée.
 - Ces conditions doivent être respectées pour assurer un fonctionnement sûr et fiable et pour garantir les caractéristiques du produit indiquées.
 - Les instructions de service et de câblage figurant dans le présent document sont des recommandations. Les instructions sont à vérifier en fonction de la spécificité de l'application. Lenze n'assure pas sa responsabilité sur l'adaptabilité du procédé indiqué et des exemples de câblage pour l'application du client.
- Les travaux réalisés avec et au niveau des composants d'entraînement Lenze ne doivent être exécutés que par un personnel qualifié et habilité. Selon la norme CEI 364 ou CENELEC HD 384, ces personnes doivent ...
 - ... connaître parfaitement l'installation, le montage, la mise en service et le fonctionnement du produit.
 - ... posséder les qualifications appropriées pour l'exercice de leur activité.
 - ... connaître toutes les prescriptions pour la prévention d'accidents, directives et lois applicables sur le lieu d'utilisation et être en mesure de les appliquer.



2

Dangers résiduels



Danger !

Le montage et l'installation du Drive PLC ne doivent être réalisés que lorsque l'appareil est hors tension !



Stop!

Décharges électrostatiques

Les décharges électrostatiques peuvent endommager ou détruire les composants électroniques situés à l'intérieur du Drive PLC.

Risques encourus :

Le Drive PLC est défectueux.

Mesures de protection :

Toute personne manipulant le Drive PLC doit se débarrasser des décharges électrostatiques au préalable !



Stop!

Sauvegarde cyclique du jeu de paramètres

La sauvegarde cyclique du jeu de paramètres risque d'endommager ou de détruire la mémoire EEPROM.

Risques encourus :

► Le Drive PLC est défectueux.

Mesures de protection :

▶ Ne pas procéder à une sauvegarde cyclique du jeu de paramètres !

3 Description du produit

Equipement livré

Equipement livré



Pos.	Equipement livré
Α	Bornier X1 : alimentation CC
	Bornier X2 : sorties numériques
	Bornier X3 : entrées numériques
	Bornier X4 : entrées/sorties analogiques
	Bornier X5 : Bus Système CAN
В	Colliers de blindage
С	Drive PLC
D	Eléments pour fixation standard
Ε	Résistances d'extrémité de bus (120 Ω)
F	Instructions de montage

Description du produit 3 Identification

Identification





4 Spécifications techniques Caractéristiques générales et conditions d'utilisation

Caractéristiques générales et conditions d'utilisation

Domaine	Données			
Conformité	CE Directive Basse Tension (2006/95/CE)			
Homologations	UL 508C Underwriter Laboratories (File-No. E132659 Power Conversion Equipment			
Alimentation CC	Tension	+18 VCC - 0 % +30 VCC + 0 %		
	Courant	 4.2 A max. pour 24 VCC : 200 mA pour +24 V (alimentation Drive PLC) 1A max. par sortie sur Drive PLC Remarque : une alimentation externe est exigée pour les sorties des cartes d'extension. 		
Conditions de raccordement	Des tensions > 50 V vers PE ne doivent pas être appliquées à l'appareil. L'appareil ne doit pas être connecté à des circuits d'alimentation par le réseau.			
Conditions climatiques	Classe 3K3 selon EN 50178 (sans condensation, humidité relative moyenne 85%)			
Plages de température	Transport	-25 °C +70 °C		
	Stockage	-25 °C +60 °C		
	Fonctionnement	0 °C +40 °C sans réduction de puissance +40 °C +55 °C avec réduction de puissance		
Réduction de puissance	Réduction des coura	nts de sortie pour t _a > +40 °C : 2.5 %/K		
Résistance aux chocs/vibrations	Résistance à l'accélération jusqu'à 0.7 g			
Position de montage admissible	Verticale			
Espace de montage	≥ 100 mm au-dessus et en dessous de l'appareil			
Indice de protection	IP 20			
Isolement de protection	Le degré d'isolement de l'appareil dépend du degré d'isolement de la source de tension et des composants connectés.			

Spécifications techniques Fonctionnalité API

Fonctionnalité API

Domaine		Nombre	Description	Données	
Entrées	numériques	8	Entrées programmables	+24 VCC / 8 mA par entrée	Lecture et traitement des entrées : cycle de lecture min. : 1 ms (dépend de l'établissement de l'image process)
	analogiques	3	Entrées programmables (10 bits + signe)	±10 V	
Sorties	numériques	4	Sorties programmables	+24 VCC / 1 A max. par sortie	Actualisation des sorties : cycle d'actualisation min. : 1 ms (dépend de l'établissement de l'image process)
	analogiques	1	Sortie tension (10 bits + signe)	±10 V / 2 mA max., ±0.5 %	
		1	Sortie courant (10 bits + signe)	±20 mA, ±0.5 %	

Encombrements

Encombrements



	a	a1	b	b1	b2	с	d	e	f
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
EPL-10200-El	60	30	167	147 167	120	140	6.5	27.5	146

Module de base

5

Module de base



Pour monter le Drive PLC :

- 1. Préparer deux trous de fixation M6 sur la plaque de montage.
 - Tenir compte des encombrements et des espaces de montage.
- 2. Glisser les profilés de fixation sur le Drive PLC.
- 3. Monter le Drive PLC à l'aide de 2 vis avec rondelles.
 - Tenir compte du couple de serrage.

Modules de fonction

Modules de fonction



- 1. Enlever le capot de protection A (le conserver précieusement).
- 2. Enficher le module de fonction 🗷 dans l'interface FIF.
- 3. Câblage : voir instructions de montage du module de fonction.

Modules de communication

Modules de communication



L'interface d'automatisation (AIF) permet de raccorder différents modules débrochables :

- A clavier de commande XT, type EMZ9371BC
- B modules bus de terrain

1

Remarque importante !

Pour le câblage des modules bus de terrain, tenir compte des instructions de montage comprises dans l'emballage des modules.

5

Cartes d'extension



- 1. Enlever le capot de protection A (le conserver précieusement).
- 2. Enficher les connecteurs à broches B dans la carte d'extension C.
- 3. Enficher la carte d'extension 🖸 dans le Drive PLC.
- 4. Câblage : voir instructions de montage de la carte d'extension.

Remarque importante relative au Drive PLC à partir de la version 6.1. :

Le Drive PLC détecte automatiquement

- ▶ les liaisons erronées avec la carte d'extension.
- les problèmes de compatibilité entre le programme d'application et la carte d'extension.
- l'absence de la carte d'extension.

Remarque importante relative au Drive PLC jusqu'à la version 6.1 :

Le Drive PLC ne détecte pas automatiquement

- les liaisons erronées avec la carte d'extension.
- les problèmes de compatibilité entre le programme d'application et la carte d'extension.
- l'absence de la carte d'extension.

Les liaisons erronées, les problèmes de compatibilité ou l'absence des cartes d'extension peuvent entraîner des réactions non définies dans le programme d'application, susceptibles d'être dommageables pour la machine/l'installation.

Par conséquent, avant la mise en service d'un Drive PLC avec carte d'extension, s'assurer que

- la carte d'extension est toujours reliée au Drive PLC via les deux connecteurs mâles 26 broches (voir les instructions de montage de la carte d'extension, chapitre "Installation mécanique", connecteurs à broches ID).
- ▶ le type de carte d'extension utilisé est compatible avec le programme d'application.

Remarque importante !

- Lenze met à votre disposition des blocs fonction que vous pouvez charger dans le programme d'application du Drive PLC. Le Drive PLC est alors en mesure de détecter les liaisons erronées ou les problèmes de compatibilité avec les cartes d'extension et, le cas échéant, émettra un message d'erreur.
- Ces blocs fonction peuvent être téléchargés depuis la page d'accueil de Lenze.

1

5

Installation conforme CEM

Installation conforme CEM

6



- A Plaque de montage avec surface conductrice
- B Relier le blindage par une surface importante avec le potentiel PE (PES : terminaison blindage HF par raccordement PE).

Utiliser les colliers de fixation compris dans l'emballage.

- Câble signaux pour signaux d'entrée et de sortie analogiques Toujours utiliser des câbles blindés.
- D Câble signaux pour Bus Système CAN, avec résistance d'extrémité de bus (120 Ω) Toujours utiliser des câbles blindés.



Câblage des borniers

6

Câblage des borniers



i

Stop!

- Câbler les borniers avant de les enficher !
- Enficher ou retirer les borniers uniquement lorsque l'appareil est découplé du réseau !
- ▶ Enficher également les borniers non utilisés afin de protéger les raccords !



Remarque importante !

Le câblage peut s'effectuer sans restriction même sans embout de câble.

Borniers sur la face supérieure de l'appareil

Borniers sur la face supérieure de l'appareil



6

Stop!

- ▶ Ne raccorder le Drive PLC qu'à une alimentation de +30 VCC max. !
- Toute tension supérieure ou tension alternative entraîne la destruction de l'appareil !



Liaison impérative ------ Liaison possible

- Alimentation des entrées
- ② Récepteur
- ③ Arrêt d'urgence
- ④ Alimentation CC externe
- S Alimentation de l'électronique de commande

Installation électrique Borniers sur la face supérieure de l'appareil

	Borne	Fonction	Niveau	Données	
Alimentation	X1/⊥24	0 V de la tension d'alimentation, masse des entrées et sorties numériques	-	-	
	X1/+24	Tension d'alimentation	+18 VCC 30 VCC	-	
	X1/+O24	Tension d'alimentation des sorties numériques	+18 VCC 30 VCC	-	
Entrées numériques	X3/I1	Entrée programmable 1	Activée au niveau	Courant d'entrée : 8 mA pour 24 V	
	÷	:	HAUT BAS : 0 V +4 V HAUT : +13 V +30 V	Lecture et traitement des entrées : cycle de lecture min. : 1 ms (dépend de	
	X3/I8	Entrée programmable 8		l'établissement de l'image process)	
Sorties numériques	X2/01	Sortie programmable 1	Activée au niveau	Charge max. admissible : 1 A maxi par sortie	
	÷	÷	HAUT BAS : 0 V +4 V	Actualisation des sorties : cycle d'actualisation min. : 1 ms (dépend de	
	X2/O4	Sortie programmable 4	HAUT : +13 V +30 V	l'établissement de l'image process)	

Borniers sur la face inférieure de l'appareil

Borniers sur la face inférieure de l'appareil



	Borne	Fonction	Niveau	Données
Entrées	X4/AI1	Entrée programmable 1		
analogiques	X4/AI2	Entrée programmable 2	-10 V +10 V	Résolution : 10 bits + signe
	X4/AI3	Entrée programmable 3		
Sorties analogiques	X4/AOV	Sortie tension	-10 V +10 V / 2 mA max.	Résolution : 10 bits + signe
	X4/AOI	Sortie courant	-20 mA +20 mA	Precision : ±0.5 %
	X4/A⊥	Masse des entrées et sorties analogiques	-	
Bus Système	X5/GND	CAN-GND	Potentiel de référence	-
CAN	X5/LOW	CAN-LOW	Bus Système LOW (BAS) (ligne de données)	
	X5/HI	CAN-HIGH	Bus Système HIGH (HAUT) (ligne de données)	-

Lenze

6

Installation électrique Borniers sur la face inférieure de l'appareil

1 Remarque importante !

- Pour plus de détails sur l'inversion du niveau des entrées et des sorties numériques, voir le manuel Drive PLC Developer Studio (DDS), chapitre "DIGITAL_IO".
- Pour le réglage des signaux analogiques d'entrée et de sortie, utiliser le bloc fonction L_AIN ou L_AOUT. Pour plus de détails, consulter la partie "Bibliothèque standard 9300 Servo PLC" dans le manuel DDS.



6

Câblage du Bus Système CAN

Câblage du Bus Système CAN



6

Stop!

Relier uniquement les bornes ayant la même désignation.



- A Variateur de vitesse 1
- B Variateur de vitesse 2
- PES Collier de blindage HF via raccord PE

Caractéristiques du câble

Longueur totale du câble	Jusqu'à 300 m	De 300 à 1000 m		
Type de câble	LIYCY 2 x 2 x 0.5 mm ² CYPIMF 2 x 2 x 0.5 mm ²			
	(torsadé par paire, avec blindage) Paire 1 : CAN-LOW (BAS) (LO) et CAN-HIGH (HAUT) (HI) Paire 2 : 2 x GND			
Résistance de câble	≤40 Ω/km	≤40 Ω/km		
Capacité de câble	≤130 nF/km	≤60 nF/km		

enze

Câblage du Bus Système CAN

Raccordement des résistances d'extrémité de bus

- Installer la résistance 120 Ω sur le premier et sur le dernier participant au bus.
- Sur le servovariateur 93XX, la résistance peut être vissée directement en dessous des bornes X4/HI et X4/LO.

Caractéristiques

- Base CAN avec protocole de bus selon CANopen (CAL-based Communication Profile DS301)
- Longueur du bus
 - 25 m avec une vitesse de communication max. de 1 Mbit/s max.
 - Jusqu'à 1 km avec une vitesse de communication réduite
- ► Fiabilité accrue pour le transfert de données (distance Hamming = 6)
- Niveau du signal selon ISO 11898
- Jusqu'à 63 participants au bus



6

7 Mise en service

Avant la première mise sous tension

Avant la première mise sous tension

Stop!

Ne réaliser le raccordement du module Bus Système entre le PC et le Drive PLC qu'après vous être assuré que les appareils étaient hors tension.



- A PC
- B Drive PLC
- \bigcirc Résistance d'extrémité de bus 120 Ω
- D Module Bus Système pour PC

7

Ordre des opérations

- 1. Vérifier **avant la mise sous tension** le câblage dans son intégralité afin d'éviter un court-circuit.
- 2. Brancher la tension d'alimentation pour le Drive PLC et le PC.
- 3. Démarrer le logiciel "Drive PLC Developer Studio" (DDS).
- 4. Régler les paramètres de communication. (
 " "Drive PLC Developer Studio Premières étapes")
- Charger le projet souhaité dans le Drive PLC. (
 "Drive PLC Developer Studio -Premières étapes")
- 6. Démarrer le programme. (🖽 "Drive PLC Developer Studio Premières étapes")

Commande du programme

Pour la commande du programme dans le Drive PLC, plusieurs possibilités sont offertes :

Commande par	Fonction programme	Réglage/paramétrage	
Logiciel "Drive PLC Developer Studio" (DDS)	Start, Stop, Reset	Manuel DDS - "Premières étapes"	
 Logiciel "Global Drive Control" (GDC) Clavier de commande XT 	Démarrage automatique	C2104 = -0- *)	Le programme ne démarre pas automatiquement après la mise sous tension.
9371BC		C2104 = -1-	Le programme démarre automatiquement après la mise sous tension.
	Start, Stop, Reset	C2108 = -0- *)	Fonction exécutée
		C2108 = -1-	Démarrer le programme.
		C2108 = -2-	Arrêter le programme.
		C2108 = -3-	Réinitialiser le programme.

i enze

*) Réglage Lenze

1

Remarque importante !

- Le cédérom "Drive PLC Developer Studio" comprend le logiciel "Global Drive Control easy".
- ► La version complète de "Global Drive Control" est disponible sur demande (référence de commande ESP-GDC 2).
- Le paramétrage via clavier est décrit dans les instructions de mise en service du clavier (comprises dans l'emballage).
- ► Pour le tableau des codes, se reporter à la documentation en ligne de Drive PLC Developer Studio (DDS).

Affichage d'état par LED



LED			
Pos.	Couleur	Etat	Description
Α	LED rouge	Clignote	Défaut : TRIP
B LED verte	LED verte	Clignote toutes les 0.5 secondes.	Programme API non chargé
		ON	Programme API en cours
		OFF	Programme API chargé
		Clignote toutes les secondes.	Programme API chargé mais arrêté

Lenze

8

8 Détection et élimination des défauts

Anomalies de fonctionnement du Drive PLC

Anomalies de fonctionnement du Drive PLC

Anomalie de fonctionnement	Cause possible	Que faire
Erreur de communication	Drive PLC hors tension	Brancher la tension d'alimentation.
Connexion impossible	Le PC et le Drive PLC ne sont pas reliés.	Vérifier le câblage du Bus Système. Instructions de mise en service du module Bus Système pour PC 2173IB 94
	Le module Bus Système pour PC 2173IB n'est pas alimenté. (LED sur le module bus pour PC éteinte)	Enficher l'adaptateur de tension pour raccordement clavier DIN/PS2. Instructions de mise en service du module Bus Système pour PC 2173IB
	Pas de résistance d'extrémité (120 Ω) dans le Bus Système	<u> </u>
	Le module Bus Système pour PC 2173IB n'a pas été initialisé.	 Respecter l'ordre de mise en service : 1. Enficher le module Bus Système pour PC 2173IB dans le port LPT1 ou LPTx. 2. Brancher le PC.
	Paramètres de communication erronés	Corriger le réglage des paramètres de communication. DDS "Premières étapes", chap. 4.4.2
Le PC ne réagit plus.	Le module Bus Système a été retiré du port parallèle (LPT) du PC en fonctionnement.	Redémarrer le PC.
	Une requête d'impression a été envoyée à l'interface utilisée par le module bus de terrain.	Redémarrer le PC et utiliser un autre port parallèle (LPT) pour l'impression.
Absence de signal de commande sur les sorties numériques (X2)	X1/+24 et X1/O24 non reliés	Etablir la liaison. 🗀 92
Signaux non lus par les entrées numériques (X3)	Niveau HAUT des signaux d'entrée trop faible (<13 V)	Le niveau HAUT des signaux d'entrée doit être compris entre 13 V 30 V. 92

Messages d'erreur système

Messages d'erreur système

Affichage			Défaut	Cause possible	Que faire
Keypad		PC 1)			
nOEr	Trip	0	Sans défaut	-	-
ccr	Trip	71	Erreur système	Interférences importantes sur les câbles de commande	Poser séparément les câbles de commande.
				Boucles de masse ou de terre dans le câblage	
cEO	Trip	61	Erreur de communication sur AIF	Transmission perturbée sur AIF	Enfoncer le module de communication dans le clavier avec support.
cEl	Trip	62	Erreur de communication sur CAN-IN1 (commande par Sync)	L'objet CAN-IN1 reçoit des données erronées ou la communication est interrompue.	 Vérifier le connecteur enfichable module bus ⇔ FIF. Vérifier l'émetteur. Eventuellement, augmenter le temps de surveillance C0357/1.
cE2	Trip	63	Erreur de communication sur CAN-IN2	L'objet CAN-IN2 reçoit des données erronées ou la communication est interrompue.	 Vérifier le connecteur enfichable module bus ⇔ FIF. Vérifier l'émetteur. Eventuellement, augmenter le temps de surveillance C0357/2.
cE3	Trip	64	Erreur de communication sur CAN-IN3 (commande sur événement / commande cyclique)	L'objet CAN-IN3 reçoit des données erronées ou la communication est interrompue.	 Vérifier le connecteur enfichable module bus ⇔ FIF. Vérifier l'émetteur. Eventuellement, augmenter le temps de surveillance C0357/3.

8 Détection et élimination des défauts

Messages d'erreur système

Affichage			Défaut	Cause possible	Que faire
Keypad		PC 1)			
сЕЧ	Trip	65	Bus-Off (nombreuses erreurs de communication)	Le nombre de télégrammes défectueux réceptionnés par le Drive PLC via le Bus Système est trop élevé ; le Drive PLC s'est déconnecté du bus.	 Vérifier la terminaison du bus. Vérifier le blindage des câbles. Vérifier le câblage PE. Vérifier la charge utilisation bus ; éventuellement, réduire le taux de transmission.
EEr	Trip	91	Défaut externe (TRIP-Set)	Un signal numérique affecté de la fonction "mise en défaut" (TRIP-Set) a été activé.	Vérifier le codeur externe.
H05	Trip	105	Défaut interne		Contacter Lenze.
HD8	Trip	108	Erreur lors de la configuration de la carte d'extension	La carte d'extension n'est pas correctement enfichée ou n'est pas reconnue par le programme.	 Vérifier les connecteurs enfichables. Vérifier si la carte d'extension est prise en charge par la version actuelle du système d'exploitation.
PEr	Trip	74	Erreur dans le déroulement du programme	Une erreur a été détectée dans la séquence du programme.	Renvoyer le Drive PLC avec le jeu de données (sur disquette) à Lenze.
ΡΙ	Trip	79	Erreur d'initialisation lors du transfert du jeu de paramètres	 Une erreur a été détectée lors du transfert du jeu de paramètres vers le Drive PLC. Le jeu de paramètres n'est pas adapté au Drive PLC. 	Corriger le jeu de paramètres.
PrO	Trip	75	Défaut interne		Contacter Lenze.
PrI	Trip	72	Transfert de PAR1 via clavier de commande/PC erroné	PAR1 défectueux	Renouveler le transfert de données ou charger le réglage Lenze

Détection et élimination des défauts

Messages d'erreur système

Affichage			Défaut	Cause possible	Que faire
Keypad		PC 1)			
Pr5	Trip	79	Défaut interne	Sauvegarde cyclique du jeu de paramètres	Ne pas procéder à une sauvegarde cyclique du jeu de paramètres sous risque d'endommager la mémoire EEPROM.

1) Numéro d'erreur LECOM

i

Remarque importante !

Pour plus de détails sur les messages d'erreur système du Drive PLC, consulter le manuel au format PDF intitulé "Drive PLC" (annexe : messages d'erreur système).





© 05/2009

Lenze Automation GmbH Grünstraße 36 D-40667 Meerbusch Germany

- ***** +49 (0)21 32 / 99 04-0
- +49 (0)21 32 / 7 21 90

≣ Lenze@Lenze.de

۲

www.Lenze.com

Service	Lenze Service GmbH
	Breslauer Straße 3
	D-32699 Extertal
	Germany
2	00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)
	+49 (0)51 54 / 82-11 12
≢="	Service@Lenze.de

EDK10200EV3 = 13288923 = DE/EN/FR = 7.0 = TD17

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1